

Contents

1. Kalibrierung	2
1.1 Durchhang der Schneidstange eliminieren	2



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Kalibrierung

1.1 Durchhang der Schneidstange eliminieren

Schauen Sie sich in diesem Video an, wie Sie den Durchhang der Schneidstange eliminieren >

Legen Sie das FreeHand auf eine ebene Oberfläche und führen Sie 3 Stücke einer 3 mm dicken Platte (PVC-Schaumstoffplatte, Aluminiumverbundplatte oder Ähnliches) unter jedes Ende und die Mitte der Schneidstange.

Prüfen Sie, ob jede der drei Platten in der richtigen Position eingeklemmt ist. Entfernen Sie die mittlere Platte und prüfen Sie, ob der Spalt unter der Schneidstange etwas weniger als 3 mm beträgt. Dieser Spalt kann eingestellt werden.

Stellen Sie den Durchhang der Schneidstange ein, indem Sie den 2,5-mm-Inbusschlüssel in der Inbusschraube am linken Ende des Schneidegeräts verwenden. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Klammer in der Mitte anzuheben.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

