

Contents

1. Étalonnage	2
1.1 Supprimer le fléchissement du massicot	2



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Étalonnage

1.1 Supprimer le fléchissement du massicot

Découvrez comment supprimer le fléchissement du massicot dans cette vidéo >

Placez le FreeHand sur une surface plane et insérez 3 cales de 3 mm ($\frac{1}{8}$ ") d'épaisseur (plaque en mousse PVC, ACP ou similaire) sous chaque extrémité et au milieu du massicot.

Testez chaque cale pour vérifier qu'elle est bien serrée. Retirez la cale centrale et vérifiez que l'écart sous le massicot n'est que légèrement inférieur à 3 mm ($\frac{1}{8}$ "). Cet écart peut être ajusté.

Utilisez la clé Allen de 2,5 mm dans la vis hexagonale sur l'extrémité gauche du massicot pour ajuster le fléchissement du massicot. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le serrage au centre.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

