

Contents

1. Calibrazione	2
1.1 Eliminare cedimenti della barra di taglio	2



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Calibrazione

1.1 Eliminare cedimenti della barra di taglio

Vedi come eliminare i cedimenti della barra di taglio in questo video >

Posizionare la FreeHand su una superficie piana e predisporre 3 pezzi di pannello da 3 mm (foamboard in PVC, ACP o materiali analoghi) sotto ciascun'estremità e al centro della barra di taglio.

Testare ciascuno dei pezzi di pannello per verificare che siano bloccati in posizione. Rimuovere quello centrale e controllare che lo spazio sotto la barra di taglio sia appena inferiore a 3 mm. Tale spazio può essere regolato.

Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm nella vite a brugola all'estremità sinistra della taglierina per regolare il cedimento della barra di taglio. Ruotare in senso orario per alzare il bloccaggio al centro.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

