Guide d'utilisation Evolution3 BenchTop – Tête d'outil pour textiles

KEENCUT

Contents

1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles 2

1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles 2

1.2 Utiliser la tête d'outil pour textiles avec un tapis de coupe 4


1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles 5

1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles 6


1.5 Techniques de coupe avec la tête d'outil pour textiles 7

1. Utilisation de la tête d'outil pour textiles


1.1 Changer la lame de la tête d'outil pour textiles



Desserrez le bouton de serrage.




Retirez la protection de la lame.




Retirez la protection de sécurité.






Retirez la lame et l'insert de blocage magnétique. Il peut y avoir plusieurs cales en plastique transparentes sur l'arbre fileté. Vérifiez qu'elles sont propres et en bon état.



Séparez l'insert de la lame, inspectez-le à la recherche de traces d'usure et éliminez les débris éventuels. Mettez la lame usée au rebut conformément à la réglementation.




Installez une lame neuve. Ne serrez pas le bouton de serrage de manière excessive. La lame doit pouvoir tourner pendant la découpe.




1.2 Utiliser la tête d'outil pour textiles avec un tapis de coupe


IMPORTANT : Avant d'utiliser la tête d'outil pour textiles, vous devez utiliser un tapis de coupe.



Relevez le massicot.




Glissez le tapis de coupe sous le massicot afin qu'il recouvre toute la plaque de base et repose sur la rainure de coupe.



Alignez le matériau sur le tapis de coupe en vérifiant qu'il est soutenu par le dessous avant de procéder à la découpe.


1.3 Régler la pression de la lame de la tête d'outil pour textiles



Tournez la vis indiquée pour ajuster la pression de la lame (dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la pression). Lorsque vous effectuez le réglage, l'indicateur de pression monte ou descend.




1.4 Utiliser le garde-lame de la tête d'outil pour textiles




Pivotez le garde-lame rouge, en utilisant la patte (B) pour révéler ou masquer la lame. Si le garde-lame a du mal à pivoter, desserrez légèrement le bouton de serrage (A). Vérifiez qu'il est ajusté correctement avant d'effectuer la découpe, afin que la lame puisse tourner sans mouvement latéral.






Prenez un petit morceau du matériau à découper et placez-le sous le massicot.




La tête d'outil pour textiles coupe dans les deux sens ; vous devez appuyer à fond sur le porte-lame pendant que la lame rotative coupe le matériau.



Vérifiez que la lame tourne sans bouger latéralement. Dans le cas contraire, ajustez le bouton de serrage de la lame.



Guide d’utilisation Evolution3 BenchTop – Tête d’outil pour textiles



Procédez à la découpe par un geste fluide et continu, en ajustant la pression de coupe à la hausse ou à la baisse si nécessaire. Une fois le petit morceau de matériau découpé avec succès, placez le morceau principal de tissu dans le massicot, alignez-le et découpez-le en procédant de la même manière.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser la tête d'outil pour textiles pour découper de nombreux autres matériaux fins, comme le papier et les films.

