

Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Faites connaissance avec votre massicot



Contents

1. Faites connaissance avec votre massicot	2
1.1 Changement de têtes d'outils	2



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk (UK HQ)
+1 (716) 748 6203 sales@keencut.com (US sales)

The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Faites connaissance avec votre massicot

KEENCUT


1. Faites connaissance avec votre massicot

1.1 Changement de têtes d'outils

Découvrez comment échanger les têtes d'outils dans cette vidéo >



Retirez la butée d'extrémité.



Glissez la tête de coupe vers la droite.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 FreeHand – Faites connaissance avec votre massicot


KEENCUT



Soulevez la tête pour la retirer.



Insérez la tête de coupe de votre choix et faites-la glisser vers la gauche.
Vous pouvez monter plusieurs outils sur le massicot si nécessaire.



Remettez toujours la butée d'extrémité en place.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

