

Contents

1. Installation und Kalibrierung 2

1.1 Installation 2

1.2 Kalibrierung 3



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world’s finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



1. Installation und Kalibrierung

1.1 Installation



Schieben Sie die Messanschlge auf die linke und rechte Easy Messskala.




Links



Rechts

A





Entfernen Sie den eigenen Messanschlag des Gerts.

A) Lsen Sie die beiden Schrauben, damit die Easy Messskala trotz der Befestigungsblcke auf den Ausrichtungsarm geschoben werden kann.

B) Vergewissern Sie sich, dass die Endkappe bndig mit dem Ende des Ausrichtungsarms abschliet, und ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben mit einem 4-mm-Inbusschlssel fest.

B




Bitte fest anziehen




Links



1.2 Kalibrierung




Richten Sie den Materialanschlag gegenüber einem Maß auf dem Ausrichtungsarm aus und notieren Sie dieses Maß. Markieren Sie das Aluminium wie abgebildet mit einem Bleistift.




Entfernen Sie die Endkappe mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Entfernen Sie den Messanschlag. Prüfen Sie, ob der Stahlstreifen für das Maßband entlang seiner Länge zentriert ist.





Legen Sie die Skala so an den Stahlstreifen an, dass das aufgezeichnete Maß auf dem Band mit der Bleistiftmarkierung übereinstimmt. Schneiden Sie das überschüssige Band an beiden Enden des Stahlstreifens vorsichtig ab.



Bringen Sie den Messanschlag und die Endkappe wieder an. Feineinstellungen können durch Verschieben des Stahlmessstreifens vorgenommen werden. Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

